



QUARZIT GARTENPLATTEN

Verlegeempfehlung für Aussenflächen

Verschnitt: 15–25%
Mindestmenge: 1 Palette
Lieferung: Transport nach PLZ oder Abholung Rothrist

Für langlebige Beläge empfehlen wir eine drainagefähige Bauweise, insbesondere bei Frost-Tau-Wechseln.

Schritt-für-Schritt

1. Unterbau erstellen
 - Frostsichere Tragschicht fachgerecht verdichten, Gefälle einplanen.
2. Drainagebett
 - Einkornmörtel / Monokornmörtel (Drainagemörtel) als Bettung einsetzen.
3. Platten verlegen
 - Polygonalplatten im wilden Verband einpassen, Fugbild bewusst „natürlich“ halten.
4. Fugen berücksichtigen
 - Je nach gewünschter Fugenbreite Materialbedarf anpassen.
5. Verschnitt einplanen
 - Zur Nettofläche zusätzlich 15% bis 25% Verschnitt (abhängig von Fugenbreite und Plattenmix).
6. Kontrolle & Abschluss
 - Ebenheit, Gefälle und Fugen prüfen.